

## Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini Tiny A45

### Назначение

Миниатюрный цифровой диктофон Edic-mini Tiny A45 предназначен для профессиональной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона в качестве флеш-диска для хранения и переноса файлов любых форматов под управлением программы «RecManager».

### Диктофон имеет:

- систему голосовой активации (VAS), сжимающую паузы при записи
- режим кольцевой записи
- часы реального времени
- таймеры, включающие запись в установленное время
- систему защиты информации

### Прилагаемое ПО позволяет:

- сохранять записи на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов
- при выгрузке записей на ПК восстанавливать паузы, удаленные при записи
- настраивать параметры диктофона
- осуществлять защиту доступа к настройкам диктофона с помощью пароля
- производить обновление программного обеспечения

### Системные требования к ПК: операционная система Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7

### Внешний вид диктофона



### Условные обозначения

1. Переключатель «запись»–«стоп».
2. Микрофон.
3. Светодиод.
4. USB-разъем.
5. Крышка.
6. Держатель диктофона.

### Технические характеристики

Длительность записи в часах для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM», час . . . . . 150  
Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия) от полностью заряженного аккумулятора, час . . . . . до 30  
Время работы в дежурном режиме, месяц . . . . . до 7  
Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового), час . . . . . до 150  
Скорость обмена информацией с компьютером, МБайт/сек . . . . . до 0,7  
Полоса пропускания при записи, кГц . . . . . 0,1÷10  
Отношение сигнал/шум, дБ . . . . . –64  
Чувствительность встроенного микрофона, м . . . . . 7÷9  
Срок хранения записей во встроенной памяти, лет . . . . . не менее 10  
Тип, емкость аккумулятора, мАчас . . . . . Li-Pol, 150  
Корпус . . . . . металлический  
Габаритные размеры, мм . . . . . Ø9x79  
Вес, г . . . . . 13  
Температура эксплуатации, °С . . . . . 0÷40  
Срок эксплуатации изделия, лет . . . . . 5

### Проверка работоспособности диктофона

Откройте аккумуляторный отсек. Удалите защитную пленку (черную) с аккумулятора и вновь закрутите его.

**Включение записи.** Переведите переключатель в положение «запись». Светодиод обозначит начало записи пятью короткими вспышками. Во время записи светодиод двумя сериями вспышек будет сигнализировать о состоянии аккумулятора и оставшейся свободной памяти (подробнее в «Инструкции по эксплуатации», которая находится во внутренней памяти диктофона). Для остановки записи переведите переключатель в положение «стоп». При этом светодиод вспыхнет один раз, причем длительность вспышки будет зависеть от объема памяти.

**Прослушивание записи.** Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. В системе появится новый сменный носитель, запустите с него «RecManager.exe». В левой части открывшегося окна программы отобразится содержимое диктофона. Выделите запись, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт «Копировать в ПК». Запись будет конвертирована в формат WAV и будет видна в правой части окна программы. Чтобы воспроизвести запись дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. Для отключения диктофона от ПК отсоедините кабель USB от ПК затем от диктофона.

**Инструкции.** Инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager» расположены во внутренней памяти диктофона и находятся в файлах «Инструкция EM Tiny.pdf» и «Инструкция RecManager для Tiny.pdf», которые отображаются в сменном носителе.

### Зарядка аккумулятора

Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. Светодиод мигнет один раз – начнется зарядка аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора светодиод плавно мигает с интервалом 5 секунд. После полной зарядки аккумулятора светодиод начнет плавно мигать без интервалов. Отключите диктофон от ПК. При этом, после короткой паузы, светодиод мигнет один раз.

**Внимание!** Если Вы не пользуетесь диктофоном долгое время, то необходимо подзаряжать аккумулятор не реже одного раза в 3 месяца.

### Комплект поставки

1. Диктофон.
2. USB-кабель.
3. Краткая инструкция по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.
5. Упаковочная коробка.

### Аксессуары

1. Выносной микрофон с компрессором.
2. Программируемый выносной микрофон.